

ТОРГОВО-СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
ИНТЕГРАЦИЯ

**Прайс-лист на заправку лазерных
картриджей.**

Номенклатура	Стоимость
Заправка картриджа Brother TN-2075	500
Заправка картриджа Brother TN-2080	500
Заправка картриджа Brother TN-2085	500
Заправка картриджа Brother TN-2090	500
Заправка картриджа Brother TN-2135	500
Заправка картриджа Brother TN-2175	600
Заправка картриджа Brother TN-2235	500
Заправка картриджа Brother TN-2275	600
Заправка картриджа Brother TN-3330	700
Заправка картриджа Brother TN-3380	900
Заправка картриджа Brother TN-3390	1300
Заправка картриджа Canon EP-A	350
Заправка картриджа Canon FX-10	270
Заправка картриджа Canon C-EXV11	1400
Заправка картриджа Canon E16	350
Заправка картриджа Canon EP-22	300
Заправка картриджа Canon EP-27	300
Заправка картриджа Canon E30	450
Заправка картриджа Canon 703	270
Заправка картриджа Canon 706	450
Заправка картриджа Canon 712	270
Заправка картриджа Canon 713	300
Заправка картриджа Canon 716Bk	1400
Заправка картриджа Canon 716C	1400
Заправка картриджа Canon 716M	1400
Заправка картриджа Canon 716Y	1400
Заправка картриджа Canon 729Bk	1400
Заправка картриджа Canon 729C	1400
Заправка картриджа Canon 729M	1400
Заправка картриджа Canon 729Y	1400
Заправка картриджа Canon 731Bk	1400
Заправка картриджа Canon 731C	1400
Заправка картриджа Canon 731H	1400
Заправка картриджа Canon 731M	1400
Заправка картриджа Canon 731Y	1400
Заправка картриджа Canon 732Bk	1400

Заправка картриджа Canon 732C	1400
Заправка картриджа Canon 732H	1400
Заправка картриджа Canon 732M	1400
Заправка картриджа Canon 732Y	1400
Заправка картриджа HP CE505A (05A)	300
Заправка картриджа HP CE505X (05X)	550
Заправка картриджа HP C3906A (06A)	350
Заправка картриджа HP Q2610A (10A)	550
Заправка картриджа HP Q6511A (11A)	550
Заправка картриджа HP Q6511X (11X)	1100
Заправка картриджа HP Q2612A (12A)	270
Заправка картриджа HP Q2613A (13A)	450
Заправка картриджа HP Q2613X (13X)	500
Заправка картриджа HP CF214A (14A)	1100
Заправка картриджа HP CF214X (14X)	1500
Заправка картриджа HP C7115A (15A)	350
Заправка картриджа HP C7115X (15X)	500
Заправка картриджа HP Q2624A (24A)	450
Заправка картриджа HP CB435A (35A)	270
Заправка картриджа HP CB436A (36A)	270
Заправка картриджа HP Q5942A (42A)	1100
Заправка картриджа HP Q5942X (42X)	1700
Заправка картриджа HP Q5949A (49A)	300
Заправка картриджа HP Q5949X (49X)	550
Заправка картриджа HP Q7551A (51A)	550
Заправка картриджа HP Q7551X (51X)	1100
Заправка картриджа HP Q7553A (53A)	350
Заправка картриджа HP Q7553X (53X)	650
Заправка картриджа HP CE255A (55A)	700
Заправка картриджа HP CE255X (55X)	1300
Заправка картриджа HP Q7570A (70A)	1400
Заправка картриджа HP CE278A (78A)	270
Заправка картриджа HP CF280A (80A)	300
Заправка картриджа HP CF280X (80X)	550
Заправка картриджа HP CF283A (83A)	270
Заправка картриджа HP CF283X (83X)	350
Заправка картриджа HP CE285A (85A)	270
Заправка картриджа HP C4092A (92A)	270
Заправка картриджа HP C4096A (96A)	450
Заправка картриджа HP Q6000A (124Bk)	1400
Заправка картриджа HP Q6001A (124C)	1400
Заправка картриджа HP Q6002A (124Y)	1400
Заправка картриджа HP Q6003A (124M)	1400
Заправка картриджа HP CB540A (125A)	1400
Заправка картриджа HP CB541A (125C)	1400
Заправка картриджа HP CB542A (125Y)	1400
Заправка картриджа HP CB543A (125M)	1400
Заправка картриджа HP CE310A (126A)	1400

Заправка картриджа HP CE311A (126C)	1400
Заправка картриджа HP CE312A (126Y)	1400
Заправка картриджа HP CE313A (126M)	1400
Заправка картриджа HP CE320A (128A)	1400
Заправка картриджа HP CE321A (128C)	1400
Заправка картриджа HP CE322A (128Y)	1400
Заправка картриджа HP CE323A (128M)	1400
Заправка картриджа HP CF210A (131A)	1400
Заправка картриджа HP CF210X (131X)	1800
Заправка картриджа HP CF211A (131C)	1400
Заправка картриджа HP CF212A (131Y)	1400
Заправка картриджа HP CF213A (131M)	1400
Заправка картриджа HP CC530A (304A)	1400
Заправка картриджа HP CC531A (304C)	1400
Заправка картриджа HP CC532A (304Y)	1400
Заправка картриджа HP CC533A (304M)	1400
Заправка картриджа HP CE410A (305A)	1400
Заправка картриджа HP CE411A (305C)	1400
Заправка картриджа HP CE412A (305Y)	1400
Заправка картриджа HP CE413A (305M)	1400
Заправка картриджа Samsung MLT-D101S	700
Заправка картриджа Samsung MLT-D103L	500
Заправка картриджа Samsung MLT-D103S	500
Заправка картриджа Samsung MLT-D104S	700
Заправка картриджа Samsung MLT-D105L	500
Заправка картриджа Samsung MLT-D105S	500
Заправка картриджа Samsung MLT-D108S	500
Заправка картриджа Samsung MLT-D109S	500
Заправка картриджа Samsung MLT-D111L	1100
Заправка картриджа Samsung MLT-D111S	800
Заправка картриджа Samsung MLT-D115L	1400
Заправка картриджа Samsung MLT-D115S	1100
Заправка картриджа Samsung MLT-D203E	2500
Заправка картриджа Samsung MLT-D203L	2100
Заправка картриджа Samsung MLT-D203S	1800
Заправка картриджа Samsung MLT-D203U	2800
Заправка картриджа Samsung MLT-D205E	900
Заправка картриджа Samsung MLT-D205L	600
Заправка картриджа Samsung MLT-D205S	450
Заправка картриджа Samsung MLT-D209L	600
Заправка картриджа Samsung MLT-D209S	450
Заправка картриджа Samsung CLP-C300A	1000
Заправка картриджа Samsung CLP-K300A	1200
Заправка картриджа Samsung CLP-M300A	1000
Заправка картриджа Samsung CLP-P300A	1000
Заправка картриджа Samsung CLT-C406S	1400
Заправка картриджа Samsung CLT-K406S	1600
Заправка картриджа Samsung CLT-M406S	1400

Заправка картриджа Samsung CLT-Y406S	1400
Заправка картриджа Samsung CLP-500D5C	2700
Заправка картриджа Samsung CLP-500D5M	2700
Заправка картриджа Samsung CLP-500D5Y	2700
Заправка картриджа Samsung CLP-500D7K	3400
Заправка картриджа Samsung CLT-C504S	1800
Заправка картриджа Samsung CLT-K504S	1800
Заправка картриджа Samsung CLT-M504S	1800
Заправка картриджа Samsung CLT-Y504S	1800
Заправка картриджа Samsung ML-1210D3	350
Заправка картриджа Samsung ML-1520D3	350
Заправка картриджа Samsung ML-1610D2	350
Заправка картриджа Samsung ML-D1630A	450
Заправка картриджа Samsung ML-1710D3	350
Заправка картриджа Samsung ML-2010D3	450
Заправка картриджа Samsung ML-2150D8	700
Заправка картриджа Samsung ML-D2850A	600
Заправка картриджа Samsung ML-D2850B	800
Заправка картриджа Samsung ML-D3050A	600
Заправка картриджа Samsung ML-D3050B	900
Заправка картриджа Samsung SCX-4100D3	350
Заправка картриджа Samsung SCX-D4200A	450
Заправка картриджа Samsung SCX-4216D3	450
Заправка картриджа Samsung SCX-4521D3	450
Заправка картриджа Xerox 006R01179	1700
Заправка картриджа Xerox 106R01159	350
Заправка картриджа Xerox 106R01277	800
Заправка картриджа Xerox 106R01305	3100
Заправка картриджа Xerox 106R01373	550
Заправка картриджа Xerox 106R01378	450
Заправка картриджа Xerox 106R01379	650
Заправка картриджа Xerox 106R01411	650
Заправка картриджа Xerox 106R01412	850
Заправка картриджа Xerox 106R01485	550
Заправка картриджа Xerox 106R01487	750
Заправка картриджа Xerox 106R02304	650
Заправка картриджа Xerox 106R02308	550
Заправка картриджа Xerox 106R02310	650
Заправка картриджа Xerox 108R00908	550
Заправка картриджа Xerox 108R00909	550
Заправка картриджа Xerox 109R00746	750
Заправка картриджа Xerox 109R00747	750
Заправка картриджа Kyocera TK-18	900
Заправка картриджа Kyocera TK-60	2000
Заправка картриджа Kyocera TK-100	900
Заправка картриджа Kyocera TK-110	900
Заправка картриджа Kyocera TK-120	900
Заправка картриджа Kyocera TK-130	900

Заправка картриджа Kyocera TK-160	850
Заправка картриджа Kyocera TK-170	850
Заправка картриджа Kyocera TK-310	1200
Заправка картриджа Kyocera TK-410	2200
Заправка картриджа Kyocera TK-435	2200
Заправка картриджа Kyocera TK-475	2200
Заправка картриджа Kyocera TK-590C	2500
Заправка картриджа Kyocera TK-590K	2500
Заправка картриджа Kyocera TK-590M	2500
Заправка картриджа Kyocera TK-590Y	2500
Заправка картриджа Kyocera TK-1100	750
Заправка картриджа Kyocera TK-1110	750
Заправка картриджа Kyocera TK-1120	750
Заправка картриджа Kyocera TK-1130	1300
Заправка картриджа Kyocera TK-1140	1300
Заправка картриджа Kyocera TK-4105	2300
Заправка картриджа Panasonic KX-FA75A	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FA76A	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FA83A	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FA85A	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FAT88A	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FAT92A	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FAT411A7	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FAT421A7	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FAT430A7	500
Заправка картриджа Panasonic KX-FAT431A7	600
Заправка картриджа Xerox 013R00625	450
Заправка картриджа Xerox 013R00606	450
Заправка картриджа Xerox 013R00607	450
Заправка картриджа Samsung SCX-D4725A	450
Заправка картриджа Kyocera TK-3100	1600
Заправка картриджа Kyocera TK-3130	2500
Заправка картриджа Xerox 106R02181	500
Заправка картриджа HP CE410A	1400
Заправка картриджа HP CE410X	1700
Заправка картриджа HP CE411A	1400
Заправка картриджа HP CE412A	1400
Заправка картриджа HP CE413A	1400
Заправка картриджа HP CE390A	900
Заправка картриджа HP CE390X	1300
Заправка картриджа HP Q6511A	500
Заправка картриджа HP Q6511X	800
Заправка картриджа HP Q6470A	1700
Заправка картриджа HP Q6471A	1700
Заправка картриджа HP Q6472A	1700
Заправка картриджа HP Q6473A	1700
Заправка картриджа HP C8543X	2100
Заправка картриджа HP CC364A	800

Заправка картриджа HP CC364X	1300
Заправка картриджа HP Q1339A	1300
Заправка картриджа HP Q2670A	1400
Заправка картриджа HP Q2671A	1400
Заправка картриджа HP Q2672A	1400
Заправка картриджа HP Q2673A	1400
Заправка картриджа HP CE250A	1500
Заправка картриджа HP CE251A	1500
Заправка картриджа HP CE252A	1500
Заправка картриджа HP CE253A	1500
Заправка картриджа Xerox 013R00621	400
Заправка картриджа Canon 728	270
Заправка картриджа Kyocera TK-570C	2800
Заправка картриджа Kyocera TK-570K	4300
Заправка картриджа Kyocera TK-570M	2800
Заправка картриджа Kyocera TK-570Y	2800
Заправка картриджа Kyocera TK-580K	1900
Заправка картриджа Kyocera TK-580C	1600
Заправка картриджа Kyocera TK-580M	1600
Заправка картриджа Kyocera TK-580Y	1600
Заправка картриджа Canon EXV33	1100
Заправка картриджа HP C4129X	1300
Заправка картриджа HP CE740A	1900
Заправка картриджа HP CE741A	1900
Заправка картриджа HP CE742A	1900
Заправка картриджа HP CE743A	1900
Заправка картриджа HP CE400A	1900
Заправка картриджа HP CF237A (37A)	1200
Заправка картриджа HP CF237X (37X)	1900
Заправка картриджа HP CF230A (30A)	450
Заправка картриджа HP CF226A (26A)	450
Заправка картриджа HP CF226X (26X)	900
Заправка картриджа HP CF218A (18A)	450
Заправка картриджа Kyocera TK-710	3200
Заправка картриджа Kyocera TK-1150	800
Заправка картриджа Kyocera TK-1160	800
Заправка картриджа Kyocera TK-1170	800
Заправка картриджа Kyocera TK-3150	1400
Заправка картриджа Kyocera TK-3160	1300
Заправка картриджа Kyocera TK-3190	2500
Заправка картриджа Kyocera TK-350B	1500
Заправка картриджа Kyocera TK-3110	1600